



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN RÓTULA CILÍNDRICA NA0160



Este instructivo constituye una guía para la instalación adecuada de la Rótula Cilíndrica NA0160 como se muestra en la parte superior derecha.

Herramientas requeridas:



Para el cambio de las rótulas, se debe retirar la llanta, esto se hace para un mejor acceso a las piezas.

1. Bloquee el vehículo
2. Afloje las tuercas que sujetan las llantas sin quitarlos completamente
3. Levante el vehículo, en gato hidráulico o elevador hidráulico
4. Termine de retirar las tuercas
5. Sacar la rueda

De ser necesario se recomienda desmontar la punta de eje o CV Joint, y los link estabilizadores



Desajuste la rótula de la porta mangueta y retírela junto a la tijera.



Retíre la rótula de las tijeras usando el extractor.



Instale la nueva rótula en las tijeras y ajústela con el extractor.



Enrosque y ajuste la tuerca.



Haga uso de una traba química (traba tuercas) al roscar la tuerca y ejecute una traba mecánica deformando con el cincel el paso de rosca.



Reensamble el sistema de suspensión.

IMPORTANTE

- NO aplique soldadura entre la rótula y la tijera.
- NO instale graseras.
- Al finalizar la instalación de la rótula, el guardapolvo debe quedar en la posición original.
- Se debe alinear el vehículo una vez instaladas las nuevas rótulas.

IDES-NA0160_10-03



www.tnk.com.co
N° Colombia:
+57 (601) 8267126

